



Etape 1: choisir l'alimentation du testeur:  
- B, bornier à vis avec interrupteur  
- A, bornier à souder sans interrupteur

**Attention, lors de l'installation ou du retrait d'un décodeur le testeur ne doit pas être alimenté.**  
- Bornier B : il suffit d'utiliser l'interrupteur marche/arrêt  
- Bornier A, couper l'alimentation de votre centrale ou mettre la voie hors tension

Design and Manufactured by LaisDcc.

[www.laisdcc.com](http://www.laisdcc.com)